

BRIS-rapportering av branner i elsykler, el-sparkesykler og løse batterier

El-sykkel



Foto: Brannvernforeningen

El-sykler, altså sykler med pedaler og en elektrisk hjelpemotor

Balansebrett/ståbrett/sparkesykkel



Foto: Brannvernforeningen

Personlige fremkomstmidler med elektrisk motor, som balansebrett, ståhjulinger, hoverboards og sparkesykler

Batteri som ikke er tilkoblet utstyr



Foto: Brannvernforeningen

Løst/frakoblet batteri som hører til for eksempel el-sykkel, sparkesykkel, verktøy og lignende

Startet brannen/branntilløpet i eller i tilknytning til en bygning?

Ja

Oppdragstype skal være "Brann i bygning" eller "Branntilløp i bygg annet"

Hvis oppdragstypen i BRIS er feil, må du kontakte 110-sentralen for å endre den!

Nei

Oppdragstype skal være "Brann i annet kjøretøy" eller "Brann annet"

BRANN I BYGNING / BRANNTILLØP I BYGG ANNET

Spørsmål 6.229 Hva startet brannen i?

Elektrisk utstyr

Elektriske maskiner – forbrukerprodukter

El-sykkel

Balansebrett/ståbrett/sparkesykkel

Batteri som ikke er tilkoblet utstyr

Se neste side for detaljert utfylling i BRIS

BRANN I ANNET KJØRETØY

El-sykler og balansebrett/ståbrett/sparkesykkel

6.352 Drivstofftype for kjøretøyet det startet å brenne i

Elektrisitet

BRANN ANNET

Batteri som ikke er tilkoblet utstyr

11.358 Andre merknader

Beskriv i fritekst

Brann i bygning / branntilløp i bygg annet

1 a. Hvis utstyret hadde batteriet tilkoblet, velger du elektrisk utstyr, og spesifiserer rett kategori:

6.229 Hva startet brannen/branntiløpet i?

a. Vegg, gulv eller tak

b. Møbler eller tekstiler

c. Mat eller gjenstander på/i komfy

d. Skorstein eller ildsted

e. Kjøretøy

f. Elektrisk utstyr

g. Annet utstyr

h. Avfallsbeholder, container eller resirkuleringsstasjon

i. Vegetasjon

j. Annet startobjekt

k. Ukjent

6.236 Spesifiser elektrisk utstyr

Installasjonsutstyr

Belysningsutstyr

Audio, video og data

Husholdningsutstyr

Elektriske maskiner - Forbrukerprodukter

Produksjonsmaskin

Elektrisk utstyr ukjent

Batteri som ikke er tilkoblet utstyr

Batterisystem til energilagring

6.580 Type elektriske maskiner - forbrukerprodukter

El-sykel

Balansebrett/Ståbrett/Sparkesykkel

Robotgressklipper

Andre elektriske maskiner - forbrukerprodukter

1 b. Velg rett svaralternativ for hvilken strømkilde utstyret hadde da brannen startet:

a. El-sykel

6.625 Hvilken strømkilde hadde utstyret da brannen/branntiløpet startet?

Kun engangsbatteri

Kun oppladbart batteri

Kun strømforsyning

Oppladbart batteri koblet til lader/strømforsyning

Ukjent

Sannsynligvis en av disse to

2 a. Hvis batteriet ikke var tilkoblet utstyr, velger du elektrisk utstyr og spesifiserer rett kategori:

6.229 Hva startet brannen/branntiløpet i?

a. Vegg, gulv eller tak

b. Møbler eller tekstiler

c. Mat eller gjenstander på/i komfy

d. Skorstein eller ildsted

e. Kjøretøy

f. Elektrisk utstyr

g. Annet utstyr

h. Avfallsbeholder, container eller resirkuleringsstasjon

i. Vegetasjon

j. Annet startobjekt

k. Ukjent

6.236 Spesifiser elektrisk utstyr

Installasjonsutstyr

Belysningsutstyr

Audio, video og data

Husholdningsutstyr

Elektriske maskiner - Forbrukerprodukter

Produksjonsmaskin

Elektrisk utstyr ukjent

Batteri som ikke er tilkoblet utstyr

Batterisystem til energilagring

2 b. Spesifiser type batteri, om batteriet var tilkoblet lader, og hvilken type utstyr batteriet hører til:

h. Batteri som ikke er tilkoblet utstyr

6.620 Spesifiser type batteri

Engangsbatteri

Oppladbart batteri

Vet ikke

h. Batteri som ikke er tilkoblet utstyr

6.621 Var batteriet tilkoblet lader?

Ja

Nei

Vet ikke

h. Batteri som ikke er tilkoblet utstyr

6.622 Bruksområde/type utstyr batteriet hører til

El-sykel

Balansebrett/Ståbrett/Sparkesykkel

Verktøy

Startbatteri til kjøretøy

Audio, video og data

Løker

Belysningsutstyr

Annet utstyr

Ukjent

Brann i annet kjøretøy

Eksempelvis el-sykel, el-sparkesykkel, ståhjuling, firhjuling, snøscooter, motorsykel, moped, traktor og lignende

6.352 Drivstofftype for bilen/kjøretøyet det startet å brenne i

a. Hybrid

b. Elektrisitet

c. Gass

d. Bensin/diesel

e. Annet

Brann annet

[...] Inkluderer blant annet gjenstander utenfor bygning [...]

11.358 Andre merknader til oppdraget

Beskriv type batteri og hvilket utstyr det tilhører

0 / 5000